

- Prestare attenzione a urti e cadute per evitare di danneggiare il prodotto.
- Si prega di non lasciare la fotocamera vicino a oggetti con forti campi magnetici e onde radio.
- L'interferenza potrebbe causare malfunzionamenti al prodotto.
- Si prega di non lasciare la cam in luoghi con temperature elevate ed esporre alla luce diretta del sole.
- Si prega di lasciare il prodotto in luoghi ombreggiati, asciutti e isolati.
- Si prega di non lasciare la scheda Micro SD nelle vicinanze di fonti elettromagnetiche,
- per evitare di perdere dati presenti nella memory card.
- Se durante il processo di ricarica il prodotto emette fumo, odore particolare o si surriscalda, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Non sovraccaricare mai le batterie.
- Non caricare mai le batterie lasciatele incustodite.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini durante la fase di ricarica.

NORME DI SICUREZZA

Questa camera non è un giocattolo e non è un prodotto adatto ai bambini al di sotto dei 14 anni.

Product compliant directive :
2014/30/EU; 2014/53/EU; 2014/35/EU;
2011/65/EU



www.aaamaze.com
info@aaamaze.com



MANUALE D'ISTRUZIONI

www.aaamaze.com
info@aaamaze.com

© 2018 AAAMaze is a registered trademark.
Produced and imported by X-Joy Srl.
Via Sempione 17
21011 Casorate Sempione (VA) - Italy

INTRODUZIONE

Complimenti per aver acquistato
AAAMAZE ACTION CAMERA!

Facile da utilizzare e di piccole dimensioni. Potrai utilizzare la tua fotocamera in svariate situazioni per registrare video e scattare foto in alta definizione. In questo manuale viene descritto come utilizzare al meglio la vostra AAAMAZE ACTION CAMERA.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale.

SPECIFICHE TECNICHE

- DSP: ALL WINNER V3
- Sensore: SONY 179
- Lente: wide angle 170°, obiettivo 6G
- LCD: 2" in HD + 0,66" NT LCD / Dual Screen
- Risoluzione video: 4K @ 30fps - 2.7K @ 30fps
1080p @ 60/30fps
720p @ 120/60/30fps
- Formato video: MP4 H.264
- Risoluzione foto: 16M / 12M / 8M / 5M / 2M
- Batteria: 900 mAh
- APP compatibile con iOS e Android
- Impermeabilità: fino a 30m
- Interfaccia USB: Micro HDMI
- Memoria esterna: Micro SD, classe 10, ~ 64GB

SPECIFICHE

- Custodia impermeabile per sport acquatici resistente fino a 30m
- Set accessori inclusi
- Foto in HD - 16MP
- MAX risoluzione per video 4K 30fps
- Camera wide-angle 170°
- Display da 2"
- Riproduzione di foto e video
- Batteria rimovibile
- Registrazione video durante la ricarica
- Modalità stand-by
- HD out - high definition output
- Memoria espandibile, scheda micro SD
- Modalità di scatto multiple
- Modalità di registrazione multiple
- Ricarica tramite cavo USB
- Wi-Fi per connessione ad APP dedicata
- Accessori inclusi nella confezione

STRUTTURA PRODOTTO



A) RICARICA BATTERIA

Estrarre la cam dalla cover protettiva e caricare la batteria collegando il cavo in dotazione ad una porta USB o ad una presa di corrente (adattatore non incluso). La fase di ricarica è indicata da una luce rossa lampeggiante. A ricarica completa la luce rossa rimarrà fissa. Per estrarre la batteria aprire lo sportello nella parte inferiore della cam. **NOTA:** Controllare il corretto verso di inserimento prima di inserire nuovamente la batteria. Durata ciclo di carica: 2 ore circa.

B) SCHEDE MIRCO SD

Inserire la scheda micro SD (non in dotazione) nello slot facendo attenzione ad inserire la memory card nel verso corretto. Spingere la memory card fino a sentire il 'click' che determina il corretto inserimento. Per estrarre, premere la scheda di memoria e sfilarla dall'alloggiamento. **NOTA:** Inserire la scheda di memoria solamente con Action Cam spenta. AAAMAZE CAM supporta una scheda di memoria microSD, classe 10 con capacità massima di 64GB.

G) MODALITA' FOTO

Per scattare una foto verifica che la camera sia in Modalità Foto. Se l'icona della modalità foto non appare sullo schermo premere il pulsante **Mode/Accensione** finché questa non appare. Per



scattare una foto:

Premere il pulsante OK, la camera emetterà un suono di otturatore per indicare che la foto è stata scattata.

Risoluzione foto:

- Standard - 16M/12M/8M/5M/2M
- Timer - Off, 3, 5, 10, 15, 20 seconds
- Auto - Off, 3, 10, 15, 20, 30 seconds
- Scatto multiplo - Off/3P/S, 5P/S, 10 P/S

H) MOD. PLAYBACK

Per accedere al menù Playback premere prima il pulsante **Mode/Accensione**. Utilizzare i pulsanti **Su/Giù** per scorrere foto e video. Per riprodurre un video premere il pulsante OK. Per eliminare un file direttamente dalla fotocamera, in Modalità Playback premere e tenere premuto il tasto OK per

C) ACCENSIONE CAM

Per attivare la fotocamera premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, la luce blu rimarrà fissa. Per spegnere la fotocamera premere e tenere premuto il pulsante di Spegnimento per 3 secondi.

D) AAAMAZE CAM APP

Tramite connessione Wi-Fi l'App AAAMAZE CAM permette di controllare la camera utilizzando uno smartphone. Prima di utilizzare AAAMAZE ACTION CAM in remoto è necessario:

- Scaricare l'App AAAMAZE CAM disponibile sia su App Store che Google Play.
- Premere il pulsante per l'accensione e verificare che la camera sia in modalità foto o video.
- Premere il pulsante Su per attivare il Wi-Fi, il Led posto sulla parte superiore della cam lampeggia di giallo indicando la connessione attiva.
- Sul display compariranno Wi-Fi e password.
- Selezionare la rete sul proprio dispositivo e introdurre la password.
- Ora è possibile utilizzare la camera direttamente

3 secondi e successivamente confermare la scelta. Per poter visualizzare foto e video direttamente sul PC è possibile utilizzare un lettore di schede di memoria.

I) CONNESSIONE CAVI

Collegando AAAMAZE ACTION CAM tramite **cavo USB** al proprio PC sono disponibili tre diverse modalità (Playback / PC Camera / Ricarica):

- **PLAYBACK:** selezionare la modalità per visualizzare foto e video salvati.
- **PC CAMERA:** selezionare la modalità per utilizzare la cam collegata la PC.
- **RICARICA:** selezionare la modalità per ricaricare la batteria.

È possibile collegare la camera tramite **cavo HDMI** collegando il cavo alla porta corrispondente posta sul lato della fotocamera.

L) SIGNIFICATO LED

Led **blu**: se fisso la cam è accesa, se lampeggia sta registrando video. Led **giallo**: se fisso Wi-Fi connesso, se spento Wi-Fi disconnesso, se lampeggiante in connessione. Led **rosso**: se fisso ricarica terminata, se lampeggiante in fase di ricarica.

dal proprio dispositivo. Sarà quindi possibile registrare video, scattare foto, visualizzare foto/video e modificare le impostazioni direttamente dall'App.

Compatibilità:

L'App è compatibile con i seguenti smartphone:

- Apple - iOS 7 o superiore
- Android - versione 4.1 o superiore

La compatibilità varia da dispositivo a dispositivo. Alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente su alcuni devices.

E) CAMBIO MODALITA'

Accendere la fotocamera ed utilizzare il pulsante **Mode/Accensione** per passare dalla modalità Video/Foto/Riproduzione/Impostazioni. Attenzione: all'accensione AAAMAZE ACTION CAM sarà sempre in modalità Video.

F) MODALITA' VIDEO

Per registrare un video verifica che la camera sia in "Modalità Video". Se l'icona della telecamera non è presente sul display premere il pulsante **Mode/Accensione** più volte finché questa non appare.

Per registrare un video: Premere il pulsante OK, il led blu inizia a lampeggiare e sul display compaiono i tempi di registrazione. Per terminare la registrazione premere nuovamente il pulsante OK.



Per escludere la registrazione dell'audio durante la ripresa di un video premere la freccia Giù posta sul lato posteriore della camera.

Con funzione disattivata l'icona sul display sarà barrata. Per riattivare il microfono premere nuovamente la freccia Giù. Premere il pulsante **Mode/Accensione** più volte finché questa non appare.

Risoluzione video:

- Standard - 4K e 2,7k@30fps, 1080P@60/30fps, 720P@120/60/30fps
- Time-Lapse video - Off, 0,5 seconds, 1 second, 2 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds, 60 seconds
- Loop registrazione - Off, 2 mins, 3 mins, 5 mins.
- Slow motion - 1080P@60fps, 720P@120fps

M) SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------|--|
| LCD | 2.0\TPS |
| Lente | 170° wide-angle |
| Lingua | en, zh, ko, ru, fr, de, it, es, ja, pt |
| Risoluzione video | vedi F |
| Formato video | MP4 |
| Formato compressione video | H.264 |
| Risoluzione foto | vedi G |
| Memory card | Micro SD |
| Modalità foto | Vedi G |
| Modalità video | Vedi F |
| Slow photography | 1080P/60fps, 720P/120fps |
| Frequenza | Auto, 50Hz, 60Hz |
| USB | USB 2.0 |
| Adattatore | 5V/1A |
| Capacità batteria | 900 mAh |
| Capacità reg. video | 1080P/ circa 90 minuti |
| Tempi di ricarica | 2 h ca. |
| Dimensioni | 59*41*29 mm |
| Peso | 44g-58g (con batteria) |
| Temperatura di utilizzo | -10°C ~+55°C |

N) PRECAUZIONI

- Non smontare la custodia protettiva, per non intaccare l'impermeabilità della custodia stessa.
- Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente elevate per lunghi periodi.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Tenere lontano da fonti di calore.
- Non sovraccaricare mai le batterie
- In caso di mancato utilizzo si consiglia di estrarre la batteria e di ricaricarla ogni mese circa per mantenerla in buone condizioni.
- Prima di ogni utilizzo si consiglia di controllare lo stato della cam e degli accessori.
- Dopo l'utilizzo in acqua salata lavare abbondantemente la custodia protettiva

O) SICUREZZA

Non aprire, modificare o manomettere qualsiasi parte del prodotto. Qualora il prodotto non funzioni correttamente si prega di contattare il servizio di assistenza.