



EN_BAMBOO ELECTRONIC SCALE

KITCHEN SCALE

WARNINGS

Read the instructions before using the device to avoid hazards due to from misuse and keep the manual for future use.

- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, mental, and sensory capabilities or who do not have an adequate level of training and skills only if they have received appropriate supervision or instructions inherent in the safe use of the equipment and are fully aware of the dangers associated with it.

Children should refrain from playing with this appliance.

The cleaning of the appliance and related maintenance operations must not be performed by children without adult supervision.

- Do not recharge non-rechargeable batteries.
 - Do not mix different types of batteries or new and already used batteries.
 - Insert batteries with following the correct polarity.
 - Remove exhausted batteries from the device and dispose of them properly.
 - If the device is not used for a long time, the batteries should be removed.
 - Dispose of old batteries in a safe place. Do not set fire to it.
 - Power terminals should not be short-circuited.
 - Use a soft, damp cloth for cleaning. Do not use chemical cleaners.
- Do not let water get inside the scale, it may damage the electronic components.
- Keep away from heat sources, liquid contact and direct sunlight.
 - Place the scale on a flat surface.
 - This scale is designed for home use only and is not suitable for medical or commercial use.
 - Food should be placed in a suitable container, not provided in the package.
 - If this capacity is exceeded, the symbol "EEEE" OR "ERR" appears in the display



- This scale has been designed for household use only and it is not suitable for medical or commercial applications; it is not officially calibrated.
- Before the scale is used for the first time, the protective strip in the battery compartment must be removed.
- Do not use the product for purposes other than those for which it was manufactured.
- Use of the product for other than its intended purpose may result in hazardous situations.
- Product intended for indoor use.
- Do not use outdoors or expose it to the weather.
- Use in dry and dust-free places.
- Periodically check the condition of the product and if there are any abnormalities contact the dealer or qualified personnel.
- Never disassemble the product or attempt to open it as this will void the warranty.

CAUTION

Food should not be placed directly on the base of the scale, use only suitable containers to hold the food to be weighed.

SPECIFICATIONS

- High precision strain gauge sensors system
- Bamboo platform
- Capacity: 5kg
- Unit: g/ml/lb:oz/fl'oz
- Graduation: d=1g
- LCD size: 62x28mm
- Auto-zero
- Tare function
- Low battery indication
- Overload indication
- Power: 3x1.5V AAA batteries (included)
- Blue backlight optional

WEIGHING

- Press the button and wait until the display shows "0.0".
- Place the items to be weighed on the weighing surface using an appropriate container. The weight will be shown on the display.

"TARE" FUNCTION

- In case a container is used, it should be placed on the weighing surface before turning on the scale. To remove the weight of the container by pressing the button. The display will show "0.0".
- Now add the items to weigh. The weight will be shown on the display. Press the button. The display will again show "0.0". Now you may add the next item to weigh. You may repeat this procedure several times as desired.
- After use, the scale may be switched off by holding down the key. However, the unit will switch off automatically if no key is pressed within a 120 seconds period.

BATTERIES

- The symbol or LO appears if the battery needs replacing.
 - To insert or replace the battery, open the battery compartment located underneath the unit. When inserting the battery, always observe the correct polarity.
- Please put 3x1.5 AAA battery into the battery compartment with correct anode cathode.
- Remember to protect the environment. Never dispose of old batteries in domestic garbage. Old batteries must be disposed through the proper local special garbage collection points.



CLEANING AND CARE

- The housing may be wiped with a soft dry or slightly damp, lint-free cloth
- Do not use any abrasive, harsh cleaning solutions or aggressive solvents for cleaning

INFORMATION FOR USERS

Pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014

"Implementation of Directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" The crossed out bin symbol shown on the equipment indicates that the product must be at the end of its useful life collected separately from other waste. The user must, therefore, give the equipment complete with essential components reached the end of its life in suitable separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for the equipment with longer side less than 25cm.

Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and disposal compatible environment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials which the equipment is composed of. Illegal disposal of the product by the user involves the application of sanctions administrative provisions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N°49 of 14 March 2014.



©2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® by Smart Sales srl - Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy
Customer service: info@aaamaze.com - www.aaamaze.com



IT_BILANCIA ELETTRONICA IN BAMBU'

BILANCIA DA CUCINA

AVVERTENZE

Leggete le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per evitare pericoli dovuti a un utilizzo errato e conservare il manuale per utilizzi futuri.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
 - Non mischiare i diversi tipi di batterie o le batterie nuove e già utilizzate.
 - Inserire le batterie con seguendo la polarità corretta.
 - Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo e smaltirle in modo corretto.
 - In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, è opportuno rimuovere le batterie.
 - Smaltire le vecchie batterie in un luogo sicuro. Non dare fuoco.
 - I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.
 - Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti chimici.
- Non lasciare che l'acqua penetri all'interno della bilancia, potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
- Tenere lontano da fonti di calore, contatto con liquidi e raggi solari diretti.
 - Posizionare la bilancia su una superficie piana.
 - Questa bilancia è stata progettata esclusivamente per uso domestico e non è adatta ad uso medico o commerciale.
 - Gli alimenti devono essere posti in un contenitore adeguato, non fornito nella confezione.
 - Non pulire la bilancia con acqua e non immergerla nell'acqua.
 - Se la capacità viene superata, sul display compare il simbolo "EEEE" o "ERR".

 Oppure 

- Questa bilancia è stata progettata esclusivamente per uso domestico e non è adatta ad uso medico o commerciale; non è appropriatamente calibrata.
- Prima di utilizzare la bilancia per la prima volta la striscia protettiva nello scomparto batteria deve essere rimosso.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- L'impiego del prodotto per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo.
- Prodotto destinato all'uso interno.
- Non usare all'esterno e non esporlo alle intemperie.
- Utilizzare in luoghi asciutti e privi di polvere.
- Verificare periodicamente lo stato del prodotto e in presenza di anomalie contattare il rivenditore o personale qualificato.
- Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo per non invalidare la garanzia.

ATTENZIONE

Gli alimenti non devono essere posizionati direttamente sulla base della bilancia, utilizzare solo contenitori adatti a contenere l'alimento da pesare.

SPECIFICHE TECNICHE

- Sistema di sensori estensimetrici ad alta precisione
- Piano in bambù
- Capacità: 5kg
- Unità: g/ml/lb:oz/fl'oz
- Margine d'errore: d=1g
- Dimensione LCD: 62x28mm
- Auto-zero
- Funzione "Tare"
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovraccarico
- Alimentazione: 3x1.5V batterie AAA (incluse)
- Retroilluminazione blu opzionale

UTILIZZO

- Premere il pulsante  e attendere, finché sul display non compare "0.0".
- Posizionare gli articoli da pesare sulla superficie di pesatura utilizzando un apposito contenitore. Il peso verrà visualizzato sul display.

FUNZIONE "TARE"

- Nel caso in cui si utilizzi un contenitore, deve essere posizionato sulla superficie di pesatura prima di accendere la bilancia. Per eliminare il peso del contenitore premere il pulsante . Il display visualizzerà "0.0".
- Aggiungi ooi gli oggetti da pesare. Il peso verrà visualizzato sul display. Premi il bottone . Il display visualizzerà nuovamente "0.0". Ora puoi aggiungere il prossimo oggetto. È possibile ripetere questa procedura più volte a piacere.
- Dopo l'uso, la bilancia può essere spenta tenendo premuto il tasto . Tuttavia, l'unità si spegnerà automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 120 secondi.

BATTERIE

- Il simbolo  o LO appare se è necessario sostituire la batteria.
- Per inserire o sostituire la batteria, aprire il vano batteria che si trova sotto l'unità.
- Quando si inserisce le batterie 3x1.5 AAA, osservare sempre la corretta polarità.
- Ricordati di proteggere l'ambiente! Non smaltire mai le vecchie batterie nella spazzatura domestica. Le batterie scariche devono essere smaltite presso gli appositi punti speciali per la raccolta dei rifiuti.



PULIZIA E CURA

- Il piano può essere pulito con un panno morbido, asciutto o leggermente umido, privo di pelucchi.
- Non utilizzare soluzioni abrasive, detergenti aggressivi o solventi aggressivi per la pulizia.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



©2022 AAAMaze® is a registered trademark. Device produced for AAAMaze® by Smart Sales - Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy

Customer service: info@aaamaze.com - www.aaamaze.com

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com