



## bollitore elettrico



## MANUALE D'USO

**SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO MANUALE.**  
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il bollitore.

### AVVERTENZE

- L'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico.
- È necessaria una supervisione attenta quando l'apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini. Tenere lontano dal bordo dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Prima di utilizzare il bollitore, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio (sul lato inferiore del corpo) corrisponda alla rete della vostra abitazione. Se ciò non è così, contattate il vostro servizio tecnico o utilizzate il bollitore.
- Spegnerne e scollegare dalla presa prima di riempire, svuotare o pulire, o quando non viene utilizzato.
- Non riempire eccessivamente, poiché l'acqua bolente potrebbe essere espulsa; utilizzare l'indicatore di livello.
- (4) Non riempire con più di 1,7 litri di acqua (fino all'indicazione "max").
- Per evitare il rischio di incendio, non utilizzare in presenza di vapori esplosivi e/o infiammabili. Non utilizzare se la tensione della rete elettrica è inferiore a quella indicata sull'apparecchio.
- Non lasciare il cavo penzolare oltre il bordo di un tavolo o di un piano di lavoro. Non lasciare il cavo a contatto con acqua o superfici calde.
- Non usare mai il cavo, poiché potrebbe danneggiarlo e, eventualmente, causare un rischio di scosse elettriche.
- Se il cavo e lo spinello sono danneggiati, oppure che l'apparecchio ha subito malfunzionamenti, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo, restituirla completamente al proprio centro di assistenza.
- Evitare di toccare la superficie calda del bollitore, utilizzare sempre il manico e le manopole. Le superfici riscaldate sono soggette a calore residuo dopo l'utilizzo.
- Per evitare danni da vapore, non orientare il beccuccio verso sé durante l'uso del bollitore.
- Non utilizzare per scopi o modi diversi da quanto indicato sul manuale d'uso dove evitare pericoli.
- Per evitare scottature, assicurarsi sempre che il coperchio sia correttamente posizionato prima dell'utilizzo.
- Potrebbero verificarsi scottature se il coperchio viene rimesso durante il riscaldamento.
- Rimuovere e sostituire il coperchio con attenzione quando è caldo.
- Usare estrema cautela nel movimento del bollitore contenente acqua calda. Non sollevare mai il bollitore con il cavo, poiché questo potrebbe danneggiare il manico del corpo del bollitore.
- Non accendere il bollitore se è vuoto.
- Per proteggersi da pericoli elettrici, non immergere il bollitore, la base di alimentazione o il cavo in acqua.
- Utilizzare il bollitore solo con la sua base unità. Non utilizzare la base per altri scopi.
- Durante l'ebollizione dell'acqua o subito dopo che l'acqua ha bollito, non tentare di aprire il coperchio per evitare scottature da vapore.
- Non utilizzare il bollitore se la spia nella scheda LCD e nei tasti durante l'uso. L'acqua potrebbe danneggiare il prodotto e causare malfunzionamenti.
- Non superare il volume massimo di acqua consentito, poiché potrebbe danneggiare il prodotto e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il bollitore se si vedono i residui di calore o di fondo del bollitore, poiché potrebbero influire sul corretto funzionamento del prodotto.
- Nel caso in cui si verifichino anomalie o malfunzionamenti, spegnere il prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica e farlo controllare da un tecnico specializzato. Non utilizzare il prodotto dopo averlo riparato.
- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e/o conoscenze, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo e comprendono i rischi associati al suo utilizzo.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Preparativi prima dell'uso:

- Riempire il bollitore con acqua pulita fino al livello massimo e portarlo a ebollizione. Svuotare l'acqua e ripetere il processo.
- Il bollitore deve sempre essere scollegato dalla presa quando viene riempito o aggiunto acqua.
- Riempire il bollitore con acqua fino al livello desiderato. Non riempirlo oltre, per evitare fuoriuscite o schizzi. L'indicatore del livello di acqua ci aiuterà a misurare la quantità corretta. Posso riconoscere il livello tramite il beccuccio o aprendo il coperchio. Non dimenticate di chiudere il coperchio dopo la presa prima di riempire, svuotare o pulire; utilizzare l'indicatore di livello.
- Spingere e scollegare dalla presa prima di riempire, svuotare o pulire, o quando non viene utilizzato.
- Non riempire eccessivamente, poiché l'acqua bolente potrebbe essere espulsa; utilizzare l'indicatore di livello.
- (4) Non riempire con più di 1,7 litri di acqua (fino all'indicazione "max").
- Per evitare il rischio di incendio, non utilizzare in presenza di vapori esplosivi e/o infiammabili. Non utilizzare se la tensione della rete elettrica è inferiore a quella indicata sull'apparecchio.
- Non lasciare il cavo penzolare oltre il bordo di un tavolo o di un piano di lavoro. Non lasciare il cavo a contatto con acqua o superfici calde.
- Non usare mai il cavo, poiché potrebbe danneggiarlo e, eventualmente, causare un rischio di scosse elettriche.
- Se il cavo e lo spinello sono danneggiati, oppure che l'apparecchio ha subito malfunzionamenti, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo, restituirla completamente al proprio centro di assistenza.
- Evitare di toccare la superficie calda del bollitore, utilizzare sempre il manico e le manopole. Le superfici riscaldate sono soggette a calore residuo dopo l'utilizzo.
- Per evitare danni da vapore, non orientare il beccuccio verso sé durante l'uso del bollitore.
- Non utilizzare per scopi o modi diversi da quanto indicato sul manuale d'uso dove evitare pericoli.
- Per evitare scottature, assicurarsi sempre che il coperchio sia correttamente posizionato prima dell'utilizzo.
- Potrebbero verificarsi scottature se il coperchio viene rimesso durante il riscaldamento.
- Rimuovere e sostituire il coperchio con attenzione quando è caldo.
- Usare estrema cautela nel movimento del bollitore contenente acqua calda. Non sollevare mai il bollitore con il cavo, poiché questo potrebbe danneggiare il manico del corpo del bollitore.
- Non accendere il bollitore se è vuoto.
- Per proteggersi da pericoli elettrici, non immergere il bollitore, la base di alimentazione o il cavo in acqua.
- Utilizzare il bollitore solo con la sua base unità. Non utilizzare la base per altri scopi.
- Durante l'ebollizione dell'acqua o subito dopo che l'acqua ha bollito, non tentare di aprire il coperchio per evitare scottature da vapore.
- Non utilizzare il bollitore se la spia nella scheda LCD e nei tasti durante l'uso. L'acqua potrebbe danneggiare il prodotto e causare malfunzionamenti.
- Non superare il volume massimo di acqua consentito, poiché potrebbe danneggiare il prodotto e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il bollitore se si vedono i residui di calore o di fondo del bollitore, poiché potrebbero influire sul corretto funzionamento del prodotto.
- Nel caso in cui si verifichino anomalie o malfunzionamenti, spegnere il prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica e farlo controllare da un tecnico specializzato. Non utilizzare il prodotto dopo averlo riparato.
- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e/o conoscenze, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo e comprendono i rischi associati al suo utilizzo.

### OPERAZIONI DI BASE

- ICONA DELLA TEMPERATURA:** Mostra la temperatura attuale e quella impostata.
- 70:** Nell'interfaccia di impostazione, premere brevemente **70** per entrare nella modalità di 70°C.
- 80:** Nell'interfaccia di impostazione, premere brevemente **80** per entrare nella modalità di 80°C.
- 90:** Nell'interfaccia di impostazione, premere brevemente **90** per entrare nella modalità di 90°C.
- BOLL:** Nell'interfaccia di impostazione, premi brevemente **Boil**. Il segnale acustico emetterà un "Di" e la temperatura mostrerà 100°C, con tutti e tre i pulsanti che si illumineranno.

Boil

Warm

Off

Boil

&lt;p



## bouilloire numérique



### MODE D'EMPLOI

**VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL.**  
Lisez attentivement toutes les instructions avant toute utilisation de la bouilloire.

**AVERTISSEMENTS**

- Utilisez ce produit dans un espace domestique uniquement.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Tenir hors de la portée des enfants.
- Avant de connecter la bouilloire, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil (sous le bouilloire et l'interface de réglage) correspond à celle de votre secteur.
- Ne remplissez pas trop la bouilloire avec de l'eau chaude.
- Avant d'utiliser la bouilloire, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil (sous le bouilloire et l'interface de réglage) correspond à celle de votre secteur.
- Conseillez votre revendeur et ne posez pas devant la bouilloire.
- Si la bouilloire est remplie avec plus de 1,7 litre d'eau (jusqu'à l'indication "max").
- Un dispositif de coupure de sécurité automatique est installé pour protéger contre les risques d'incendie. Si l'appareil déetecte une élévation excessive de la température, il se déconnectera automatiquement.
- Ne placez pas l'appareil ou ses composants près d'une flamme ou sur une plaque de cuisson électrique à gaz, ou sur un four chaud.
- Ne laissez pas le cordon de la bouilloire ou la fiche de la prise de courant dans un lieu de travail. Ne laissez pas le cordon en contact avec la peau ou des surfaces chaudes.
- Ne tirez jamais brusquement sur le cordon, cela pourrait endommager et éventuellement créer un risque de choc électrique.
- S'il arrive que la bouilloire soit endommagée, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il tombe ou est endommagé de manière quelconque que ce soit, retournez l'appareil à votre agent de service agréé le plus proche pour une inspection, une réparation ou un réglage.
- La bouilloire doit être utilisée uniquement avec les surfaces chaufées de la poignée et les boutons.
- Les cuillères de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
- Les cuillères dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels.
- Dans les environnements de type chambre d'hôtes.
- Des brûlures peuvent survenir si le couvercle est retiré pendant le chauffage.
- Soyez toujours prudent lorsqu'il utilise la bouilloire contenante de l'eau chaude. Ne touchez jamais la bouilloire par son couvercle. Utilisez toujours la poignée du corps.
- Ne mettez pas la bouilloire en marche si elle est vide.
- Pour protéger contre les risques électriques, ne plongez pas cette bouilloire, sa base ou son cordon dans l'eau.
- Utilisez la bouilloire uniquement avec une base formée. Ne utilisez pas la base pour d'autres fins.
- Assurez-vous de ne pas tenir l'appareil par la base ou les boutons pendant l'utilisation, car l'eau peut pénétrer dans l'appareil.
- Évitez que le liquide entre en contact avec l'écran LCD ou les boutons pendant l'utilisation, car l'eau peut pénétrer dans l'appareil et déformer son fonctionnement.
- Ne dépassez pas le volume d'eau maximum indiqué, car cela pourrait endommager le produit et provoquer des dommages.
- Veuillez nettoyer régulièrement les résidus de calcaire ou du fond de la bouilloire, car cela pourrait affecter l'utilisation normale et optimale.
- Si vous avez des difficultés avec l'appareil, débranchez-le de l'alimentation et faites-le vérifier par un technicien qualifié. Ne l'utilisez pas tant que le produit n'a pas été réparé.
- Ce dispositif n'est destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou sont dans un état d'incompétence, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ont reçu des instructions sur l'utilisation du dispositif et comprennent les risques associés à son utilisation.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

6. BOUTON D'AUGMENTATION/DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE: Appuyez une seule fois + ou - pour régler la température de 40°C à 100°C par paliers de 5°C.

7. BOUTON "KEEP WARM" (MAINTIEN AU CHAUD) Dès l'interface de réglage, appuyez une fois [Warm] sur le bouton et le buzzer émettra un "Dit", le voyant clignotera.

En même temps, après avoir sélectionné la température requise en appuyant sur les boutons d'augmentation/diminution de température ou en sélectionnant directement la température souhaitée dans l'interface de réglage, la bouilloire commencera à chauffer au chaud. Le temps de maintien au chaud est de 2 heures. Lorsque la température de l'eau descend d'environ 5 degrés en dessous de la valeur réglée, le chauffage sera relancé jusqu'à ce que les 2 heures soient écoulées.

(Dans l'interface de réglage, si vous appuyez accidentellement sur le bouton WARM sans appuyer sur l'interface de réglage, l'indicateur de température sera éteint.)

8. BOUTON D'ALIMENTATION: En mode ébullition, l'indicateur de température et d'alimentation s'allume. Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, la bouilloire passera automatiquement en mode veille, et l'indicateur du bouton d'alimentation deviendra une lumière pulsée. (En mode veille, seul le bouton d'alimentation est actif, les touches qui sont inactives et l'interface de réglage sont accessibles ; pour changer de fonctionnalité, il faut appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour accéder à l'interface de réglage, il faut appuyer à nouveau sur le bouton de réglage, appuyez pendant 5 secondes et la bouilloire passera en mode veille.)

9. En mode maintien au chaud, après que l'eau ait atteint la température réglée, la fonction de mémoire commence. Lors des dix premières minutes de la bouilloire, la température de l'eau ne doit pas descendre de plus de 8 degrés en dessous de la valeur réglée à chaque fois, et la mémoire sera active. Cela signifie que le maintien au chaud continue de fonctionner et que le temps de maintien au chaud est prolongé par rapport à la dernière utilisation. Dans le cas contraire, le mode maintien au chaud sera désactivé.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE**

1. ICÔNE DE TEMPÉRATURE: Affiche la température en temps réel et la température de réglage.

2. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [70] POUR ACCÉDER AU MODE DE 70°C APPROPRIÉ

3. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [80] POUR ACCÉDER AU MODE DE 80°C APPROPRIÉ

4. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [90] POUR ACCÉDER AU MODE DE 90°C CORRESPONDANT

5. BOUTON D'ÉBULLITION: SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [Boil] ET LE BUZZER SONNE «Dit» ET LA TEMPÉRATURE INDIQUE 100°C, LES TROIS BOUTONS S'ALLUMENT TOUS.

ICÔNE DE TEMPÉRATURE AFFICHE LA TEMPÉRATURE RÉELLE EN TEMPS RÉEL ET EN MODE ÉBULLITION. UNE FOIS BOUILLIE, LA BOUILLOIRE ÉMET UN «DI DI».

CES DEUX BOUTONS S'ÉTEIGNENT [Boil] [Warm] ET L'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DISPARAIT APRÈS 30 SECONDES. LE BOUTON D'ALIMENTATION PASSE À UNE LUMIÈRE PULSÉE.

4. Remplir la bouilloire d'eau propre jusqu'au niveau d'eau maximal et redémarrez la fonction de mise en ébullition.

5. Videz l'eau bouillante, le calcaire et le mélange ont été éliminés et le nettoyage de la bouilloire est terminé.

6. Remplir la bouilloire sur une surface horizontale pour l'utilisation.

Ouvrez le couvercle et versez de l'eau dans la bouilloire.

Branchez l'appareil, entrez dans l'interface de réglage et appuyez sur le bouton pour faire bouillir l'eau (vous pouvez sélectionner la température souhaitée dans l'interface de réglage).

Retirez la bouilloire pour infuser.

Placer la bouilloire sur une surface horizontale pour l'utilisation.

Ouvrez le couvercle et versez de l'eau dans la bouilloire.

Branchez l'appareil, entrez dans l'interface de réglage et appuyez sur le bouton pour faire bouillir l'eau (vous pouvez sélectionner la température souhaitée dans l'interface de réglage).

Retirez la bouilloire pour infuser.

En même temps, après avoir sélectionné la température requise en appuyant sur les boutons d'augmentation/diminution de température ou en sélectionnant directement la température souhaitée dans l'interface de réglage, la bouilloire commencera à chauffer au chaud. Le temps de maintien au chaud est de 2 heures. Lorsque la température de l'eau descend d'environ 5 degrés en dessous de la valeur réglée, le chauffage sera relancé jusqu'à ce que les 2 heures soient écoulées.

(Dans l'interface de réglage, si vous appuyez accidentellement sur le bouton WARM sans appuyer sur l'interface de réglage, l'indicateur de température sera éteint.)

8. BOUTON D'ALIMENTATION: En mode ébullition, l'indicateur de température et d'alimentation s'allume. Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, la bouilloire passera automatiquement en mode veille, et l'indicateur du bouton d'alimentation deviendra une lumière pulsée. (En mode veille, seul le bouton d'alimentation est actif, les touches qui sont inactives et l'interface de réglage sont accessibles ; pour changer de fonctionnalité, il faut appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour accéder à l'interface de réglage, il faut appuyer à nouveau sur le bouton de réglage, appuyez pendant 5 secondes et la bouilloire passera en mode veille.)

9. En mode maintien au chaud, après que l'eau ait atteint la température réglée, la fonction de mémoire commence. Lors des dix premières minutes de la bouilloire, la température de l'eau ne doit pas descendre de plus de 8 degrés en dessous de la valeur réglée à chaque fois, et la mémoire sera active. Cela signifie que le maintien au chaud continue de fonctionner et que le temps de maintien au chaud est prolongé par rapport à la dernière utilisation. Dans le cas contraire, le mode maintien au chaud sera désactivé.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE**

1. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [70] POUR ACCÉDER AU MODE DE 70°C APPROPRIÉ

2. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [80] POUR ACCÉDER AU MODE DE 80°C APPROPRIÉ

3. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [90] POUR ACCÉDER AU MODE DE 90°C CORRESPONDANT

4. BOUTON D'ÉBULLITION: SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [Boil] ET LE BUZZER SONNE «Dit» ET LA TEMPÉRATURE INDIQUE 100°C, LES TROIS BOUTONS S'ALLUMENT TOUS.

1. ICÔNE DE TEMPÉRATURE

2. TEMPÉRATURE À 70 DEGRÉS

3. TEMPÉRATURE À 80 DEGRÉS

4. TEMPÉRATURE À 90 DEGRÉS

5. BOUTON DE MISE EN ÉBULLITION

6. BOUTON D'AUGMENTATION/DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE

7. MAINTIEN AU CHAUD

8. ALIMENTATION

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément au Décret Législatif n° 49 du 14 mars 2014.

Il est recommandé de faire bouillir de l'eau deux fois pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire lors de la première utilisation.

Ne touchez pas la partie supérieure du corps en verre de la bouilloire pendant ou après le chauffage pour éviter les brûlures.

Placer la bouilloire sur une surface horizontale pour l'utilisation.

Ouvrez le couvercle et versez de l'eau dans la bouilloire.

Branchez l'appareil, entrez dans l'interface de réglage et appuyez sur le bouton pour faire bouillir l'eau (vous pouvez sélectionner la température souhaitée dans l'interface de réglage).

Retirez la bouilloire pour infuser.

En même temps, après avoir sélectionné la température requise en appuyant sur les boutons d'augmentation/diminution de température ou en sélectionnant directement la température souhaitée dans l'interface de réglage, la bouilloire commencera à chauffer au chaud. Le temps de maintien au chaud est de 2 heures. Lorsque la température de l'eau descend d'environ 5 degrés en dessous de la valeur réglée, le chauffage sera relancé jusqu'à ce que les 2 heures soient écoulées.

(Dans l'interface de réglage, si vous appuyez accidentellement sur le bouton WARM sans appuyer sur l'interface de réglage, l'indicateur de température sera éteint.)

8. BOUTON D'ALIMENTATION: En mode ébullition, l'indicateur de température et d'alimentation s'allume. Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, la bouilloire passera automatiquement en mode veille, et l'indicateur du bouton d'alimentation deviendra une lumière pulsée. (En mode veille, seul le bouton d'alimentation est actif, les touches qui sont inactives et l'interface de réglage sont accessibles ; pour changer de fonctionnalité, il faut appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour accéder à l'interface de réglage, il faut appuyer à nouveau sur le bouton de réglage, appuyez pendant 5 secondes et la bouilloire passera en mode veille.)

9. En mode maintien au chaud, après que l'eau ait atteint la température réglée, la fonction de mémoire commence. Lors des dix premières minutes de la bouilloire, la température de l'eau ne doit pas descendre de plus de 8 degrés en dessous de la valeur réglée à chaque fois, et la mémoire sera active. Cela signifie que le maintien au chaud continue de fonctionner et que le temps de maintien au chaud est prolongé par rapport à la dernière utilisation. Dans le cas contraire, le mode maintien au chaud sera désactivé.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE**

1. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [70] POUR ACCÉDER AU MODE DE 70°C APPROPRIÉ

2. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [80] POUR ACCÉDER AU MODE DE 80°C APPROPRIÉ

3. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [90] POUR ACCÉDER AU MODE DE 90°C CORRESPONDANT

4. BOUTON D'ÉBULLITION: SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [Boil] ET LE BUZZER SONNE «Dit» ET LA TEMPÉRATURE INDIQUE 100°C, LES TROIS BOUTONS S'ALLUMENT TOUS.

1. ICÔNE DE TEMPÉRATURE

2. TEMPÉRATURE À 70 DEGRÉS

3. TEMPÉRATURE À 80 DEGRÉS

4. TEMPÉRATURE À 90 DEGRÉS

5. BOUTON DE MISE EN ÉBULLITION

6. BOUTON D'AUGMENTATION/DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE

7. MAINTIEN AU CHAUD

8. ALIMENTATION

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément au Décret Législatif n° 49 du 14 mars 2014.

Il est recommandé de faire bouillir de l'eau deux fois pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire lors de la première utilisation.

Ne touchez pas la partie supérieure du corps en verre de la bouilloire pendant ou après le chauffage pour éviter les brûlures.

Placer la bouilloire sur une surface horizontale pour l'utilisation.

Ouvrez le couvercle et versez de l'eau dans la bouilloire.

Branchez l'appareil, entrez dans l'interface de réglage et appuyez sur le bouton pour faire bouillir l'eau (vous pouvez sélectionner la température souhaitée dans l'interface de réglage).

Retirez la bouilloire pour infuser.

En même temps, après avoir sélectionné la température requise en appuyant sur les boutons d'augmentation/diminution de température ou en sélectionnant directement la température souhaitée dans l'interface de réglage, la bouilloire commencera à chauffer au chaud. Le temps de maintien au chaud est de 2 heures. Lorsque la température de l'eau descend d'environ 5 degrés en dessous de la valeur réglée, le chauffage sera relancé jusqu'à ce que les 2 heures soient écoulées.

(Dans l'interface de réglage, si vous appuyez accidentellement sur le bouton WARM sans appuyer sur l'interface de réglage, l'indicateur de température sera éteint.)

8. BOUTON D'ALIMENTATION: En mode ébullition, l'indicateur de température et d'alimentation s'allume. Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, la bouilloire passera automatiquement en mode veille, et l'indicateur du bouton d'alimentation deviendra une lumière pulsée. (En mode veille, seul le bouton d'alimentation est actif, les touches qui sont inactives et l'interface de réglage sont accessibles ; pour changer de fonctionnalité, il faut appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour accéder à l'interface de réglage, il faut appuyer à nouveau sur le bouton de réglage, appuyez pendant 5 secondes et la bouilloire passera en mode veille.)

9. En mode maintien au chaud, après que l'eau ait atteint la température réglée, la fonction de mémoire commence. Lors des dix premières minutes de la bouilloire, la température de l'eau ne doit pas descendre de plus de 8 degrés en dessous de la valeur réglée à chaque fois, et la mémoire sera active. Cela signifie que le maintien au chaud continue de fonctionner et que le temps de maintien au chaud est prolongé par rapport à la dernière utilisation. Dans le cas contraire, le mode maintien au chaud sera désactivé.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA BOUILLOIRE**

1. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT [70] POUR ACCÉDER AU MODE DE 70°C APPROPRIÉ

2. SOUS l'INTERFACE DE RÉGLAGE, APPUYEZ BRIÈVEMENT