




ZENITH

WIRELESS ACTIVE NOISE CANCELLING HEADPHONES




ISTRUZIONI D'USO


Cosa c'è nella scatola

- Cuffie wireless ZENITH
- Cavo audio AUX da 3,5 mm
- Valigetta
- Cavo di ricarica USB

Panoramica



Connessioni




IT-1

Indicatori LED

Indicatore luminoso Verde fisso	Stato del sistema Active Noise Cancelling ON
Indicatore luminoso Lampeggio in blu e in rosso	Modalità accoppiamento
Rosso lampeggiante	Batteria scarica
Rosso fisso	Ricarica in corso
Blu fisso	Completamente carico
Blu lampeggiante (lento)	Accoppiato

Iniziare

Accensione: premere il tasto e tenerlo premuto per cinque secondi.



Nota: una volta acceso, il LED lampeggia alternativamente in blu e in rosso.
Spegnimento: premere il pulsante e tenerlo premuto per tre secondi.

Controllo della musica

Compito	Pulsante	Operazione
Volume su / traccia precedente		Premere una volta/Tenere premuto
Volume giù / traccia successiva		Premere una volta/Tenere premuto
Cancellare l'elenco di accoppiamento delle cuffie		Premere e tenere premuto per 3 secondi

IT-2

Controllo delle chiamate

Compito	Pulsante	Operazione
Rispondi / termina una chiamata		Premere una volta
Rifiuta una chiamata in arrivo		Premere e tenere premuto per 1 secondo

Connessione Bluetooth



Nota: i dispositivi devono essere nel raggio d'azione (9 metri) e accesi.
1. Accendere le cuffie Zenith. Se ci si connette per la prima volta, la cuffia andrà automaticamente in modalità accoppiamento.

Nota: una volta acceso, il LED lampeggia alternativamente in blu e in rosso.

2. Sul dispositivo mobile, abilitare la funzione Bluetooth.


3. Seleziona le tue cuffie dall'elenco dei dispositivi.

Scegli "ZENITH" per connetterti




Suggerimento: una volta associato, si udirà "Paired" e il LED inizierà a lampeggiare lentamente in blu.

IT-3



Regola la fascia per adattarla alla testa.

Padiglioni rimovibili



I padiglioni rimovibili consentono una facile sostituzione e pulizia.

Sicurezza dell'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare il tempo di utilizzo delle cuffie ad alto volume e impostare il volume a un livello sicuro.

IT-4

CURA E MANUTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore.

- Non far cadere, schiacciare, piegare o applicare una forza eccessiva al dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a umidità, calore estremo o prolungato, freddo, umidità o altre condizioni avverse. Evitare di conservarlo in luoghi umidi o bagnati poiché non è impermeabile.

- Pulire le cuffie con un panno morbido o una pelle scamosciata umida. Non usare mai solventi.

- Le cuffie possono essere aperte solo da personale qualificato.

- Questo dispositivo contiene magneti. Tenere lontano da questo dispositivo prodotti sensibili al campo magnetico come carte di credito e schermi video per evitare danni.

SPECIFICHE TECNICHE


- Wireless: Bluetooth 5.0
- Distanza di trasmissione massima: 15 m
- Frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Profondità della riduzione rumore: -28 / -33 dB
- Distorsione: $\leq 5\%$
- Tempo di ricarica: circa 3,5 ore
- Durata massima batteria: circa 50 ore
- Audio codec supportati: MP3, SBC, AAC, CVSD, APTX, MSBC

©2020 AAAMaze® is a registered trademark. Imported and distributed by: Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorno Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners.

Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com
La versione digitale della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso:
www.aaamaze.com

Questo prodotto risponde ai requisiti essenziali e a tutte le disposizioni previste dalle seguenti direttive europee:

2014/53/EU
2014/30/EU
2011/65/EU




www.aaamaze.com - info@aaamaze.com



ZENITH

WIRELESS ACTIVE NOISE CANCELLING HEADPHONES




INSTRUCTIONS


What's in the box

- ZENITH Wireless Headphones
- Carrying Case
- USB Charging Cable
- 3.5mm Audio Cable

Overview



Connections




EN-1

LED Indicators

Indicator Light Display	System status
Solid green	Noise cancelling ON
Indicator Light Display	System status
Flashing blue and red alternately	Power on & Pairing mode
Flashing red	Low Battery
Solid red	Charging in Process
Solid blue	Fully Charged
Flashing blue (slowly)	Paired

Get Started

To power on: Press and hold for five seconds.



Tip: Once powered on, the white LED flashes blue and red alternately.

To power off: Press and hold for three seconds.

Use Your Headphones

Music Control

Task	Button	Operation
Volume up / Skip backward		Press once / Press and hold
Volume down / Skip forward		Press once / Press and hold
Clear the headset pairing list		Press and hold for 3 seconds

EN-2

Call Control

Task	Button	Operation
Pick up / hang up a call		Press once
Reject an incoming call		Press and hold for 1 second

Bluetooth Connection

Note: The devices must be within range (32.8 ft. or 9 m) and powered on.



1. Turn on the headset. If connecting for the first time, the headphone will enter the pairing mode automatically after it is powered on.

Tip: Once powered on, the white LED flashes blue and red alternately.

2. On your mobile device, enable the Bluetooth feature.


3. Select your headphones from the device list.

Choose "ZENITH" to connect




Tip: Once paired, you hear "Paired" and see the indicator flash blue slowly.

EN-3



Adjust the headband to fit your head.

Detachable earcups



Detachable earcups allow easy replacement and cleaning.

Hearing Safety



Danger

- To avoid hearing damage, limit the time you use headphones at high volume and set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter the safe listening time is.

EN-4

CARE AND MAINTENANCE

Read all instructions and warnings before using this product. Improper use of this product may cause damage, overheating, toxic fumes, fire or explosion, for which damage the Buyer is responsible and not the Manufacturer.

- Do not drop, crush, bend or apply excessive force to the device.
- Do not expose your device to moisture, extreme or prolonged heat, cold, humidity, or other adverse conditions. Avoid storing it in damp, humid or wet places, as it is not waterproof.
- Clean the unit with a soft cloth or damp chamois leather. Never use solvents.
- The Unit can only be opened by qualified personnel.
- This device contains magnets. Keep magnetic field sensitive products such as credit cards and video screen away from this device to avoid damage.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wireless: Bluetooth 5.0
- Maximum range: 15 m
- Frequency: 20 Hz - 20 kHz
- Noise reduction depth: -28 / -33 dB
- Distortion: $\leq 5\%$
- Recharge time: 3,5 h approx.
- Battery maximum lifetime: 50 h approx.
- Supported audio codec: MP3, SBC, AAC, CVSD, APTX, MSBC

© 2020 AAAMaze® is a registered trademark. Imported and distributed by: Smart Sales Srl, Via Isanzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners.

Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com
The digital version of declaration of conformity is available at: www.aaamaze.com

This product meets the essential requirements and all the provisions of the following European directives:

2014/53/EU
2014/30/EU
2011/65/EU



www.aaamaze.com - info@aaamaze.com