




LAPSE

CUFFIE WIRELESS




ISTRUZIONI D'USO

Cosa c'è nella scatola


- Cuffie wireless LAPSE
- Cavo audio AUX-IN da 3,5 mm
- Cavo di ricarica USB
- Manuale d'istruzioni

Panoramica




- Interruttore On / Off
- Pulsante multifunzione: Accensione/ Bluetooth/ Controllo chiamata
- Pulsante volume su / traccia successiva
- Pulsante volume giù / traccia precedente
- Indicatore stato Bluetooth

Connessioni



IT-1

Indicatori LED




Indicatore luminoso	Stato del sistema
Lampeggio in blu e in rosso	Modalità accoppiamento
Rosso	Fase di ricarica
Rosso spento	Ricarica completa
Blu lampeggiante (lento)	Accoppiato

Nota: - Durante l'utilizzo con cavo AUX il Bluetooth è disattivato e il led spento.

- Quando il livello di carica raggiunge un livello basso viene notificato con messaggio 'Battery low'. Procedere quindi alla ricarica.

Iniziare

Accensione: premere il tasto e tenerlo premuto per tre secondi.



Nota: una volta acceso, il LED lampeggia alternativamente in blu e in rosso.

Spegnimento: premere il pulsante e tenerlo premuto per tre secondi.

Controllo della musica

Compito	Pulsante	Operazione
Volume su/Traccia successiva		Premere una volta/Tenere premuto
Volume giù/Traccia precedente		Premere una volta/Tenere premuto

IT-2

Controllo delle chiamate


Compito	Pulsante	Operazione
Rispondi/Termina una chiamata		Premere una volta

Connessione Bluetooth dispositivi mobili

- Con cuffia spenta premere e tenere premuto il tasto di accensione per circa cinque secondi fino al segnale "Pairing". I led lampeggiano alternativamente ad indicare la procedura di accoppiamento.
- Effettuare la ricerca manuale tramite le impostazioni del dispositivo mobile e selezionare la cuffia.
- Il led blu lampeggia lentamente ad connessione effettuata.

Nota: I dispositivi devono essere nel raggio d'azione (10 metri) e accesi. Durante le successive accensioni la cuffia si connette automaticamente se il dispositivo si trova nel raggio di utilizzo. In modalità wireless, senza connessione attiva, la cuffia si spegne automaticamente al termine della fase di ricerca segnale.

Scegli "LAPSE" per connetterti



Suggerimento: una volta associata, il segnale "Paired" e LED intermittente blu indicano la corretta connessione.

IT-3


Connessione Bluetooth PC

- Attivare la cuffia tenendo premuto il pulsante di accensione finché il led lampeggia.
- Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione sulla cuffia per cinque secondi finché il led blu e rosso non inizia a lampeggiare.
- Effettuare la ricerca dei dispositivi disponibili.
- Attivare pairing tra i dispositivi.

Nota: Se il PC non dispone di connessione Bluetooth è necessario utilizzare un adattatore per generare la connessione.

Regola la fascia per adattarla alla testa.

Padiglioni pieghevoli



I padiglioni pieghevoli consentono un maggior comfort d'utilizzo e di stoccaggio.

Sicurezza dell'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare il tempo di utilizzo delle cuffie ad alto volume e impostare il volume a un livello sicuro.

IT-4

CURA E MANUTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore.

- Non far cadere, schiacciare, piegare o applicare una forza eccessiva al dispositivo.
- Non immergere in liquidi.
- Non esporre il dispositivo a umidità, calore estremo o prolungato, freddo o altre condizioni avverse.
- Evitare di conservare in luoghi umidi o a contatto con liquidi poiché non è impermeabile.
- Pulire le cuffie con un panno morbido o una pelle scamosciata umida.
- Non usare mai solventi.
- Le cuffie possono essere aperte solo da personale qualificato.
- Questo dispositivo contiene magneti. Tenere lontano da questo dispositivo prodotti sensibili al campo magnetico come carte di credito e schermi video per evitare danni.
- Utilizzare l'alimentatore in dotazione.

SPECIFICHE TECNICHE

- Wireless: Bluetooth 5.0
- Distanza di trasmissione massima: 10 m
- Batteria: 500 mAh
- Dimensione speaker: 50 mm
- Distorsione: ≤ 5%
- Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
- Durata massima batteria: circa 22 ore
- Durata in standby: 600 ore
- Audio codec supportati: MP3, SBC.
- Risposta di frequenza: 20Hz ~ 20kHz
- Impedenza: 32Ω ± 15% su 1kHz
- Sensibilità: 105±3dB su 1kHz
- Voltaggio operativo: 3.7 V

©2020 AAAMaze® is a registered trademark. Imported and distributed by: Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorta Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners.

Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com
La versione digitale della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso: www.aaamaze.com


Questo prodotto risponde ai requisiti essenziali e a tutte le disposizioni previste dalle seguenti direttive europee:
2014/53/EU - 2014/30/EU - 2011/65/EU





LAPSE

WIRELESS HEADPHONES




INSTRUCTIONS

What's in the box


- LAPSE wireless headphones
- AUX-IN 3.5 mm Audio Cable
- USB Charge Cable
- Instruction manual

Overview




- On / Off Multifunction button
- Power on / Bluetooth / Call control
- Volume up / Next track
- Volume down / Previous track
- Bluetooth status indicator

Connections



EN-1

LED Indicators




Indicator Light	Status
Flashing blue and red	Pairing mode
Flashing Red	Charging
Red off	Fully charged
Flashing blue (slowly)	Paired

- Note:**
- During use with AUX cable, Bluetooth is disabled and the LED is off.
 - When the battery level reaches a low charge it notified with 'Battery low' message. Then proceed to charge the product.

Get Started

To power on: Press and hold for three seconds.



- Note:** Once turned ON, the LED flashes blue and red alternately.
- To power off:** Press and hold for three seconds.

Music Control

Task	Button	Operation
Volume up / next track		Press once / Press and hold
Volume down / previous track		Press once / Press and hold

EN-2

Call Controls


Task	Button	Operation
Pick up / Hang call		Press once

Bluetooth connection for mobile devices

- When off, press and hold the power button for five seconds until the "Pairing" signal. The Led flashes alternatively to indicate the pairing procedure.
- Search in mobile device settings and select the headset.
- The blue LED flashes slowly when connected.

Note: Devices must be within range (10 meters) and turned on. During the future connections, the headset connects automatically if the device is within range of use. When wireless mode is on but without connection, the headset turns off automatically after the signal search phase.

Choose "LAPSE" to connect



Tip: Once paired, you hear "Paired" and see the indicator flash blue slowly.

EN-3


Bluetooth PC connection

- Activate the headset, press the power button until the LED flashes.
 - Press and hold the multifunction button on the headset for five seconds until the blue and red led starts flashing.
 - Search available devices.
 - Activate pairing between devices.
- Note:** If your PC does not have a Bluetooth connection, you must use an adapter to generate the connection.



Adjust the headband to fit the head.

Folding earcup



The folding earcup allow more comfort of use and storage.

Hearing safety



Danger

- To avoid hearing damage, limit the time you use headphones at high volume and set the volume to a safe level. The louder the volume, the shorter the safe listening time is.

EN-4

CARE AND MAINTENANCE

Read all instructions and warnings before using this product. Improper use of this product may cause damage, overheating, toxic fumes, fire or explosion, for which damage the Buyer is responsible and not the Manufacturer.

- Do not drop, crush, bend or apply excessive force to the device.
- Do not expose your device to moisture, extreme or prolonged heat, cold, humidity, or other adverse conditions. Avoid storing it in damp, humid or wet places, as it is not waterproof.
- Clean the unit with a soft cloth or damp chamois leather. Never use solvents.
- The Unit can only be opened by qualified personnel.
- This device contains magnets. Keep magnetic field sensitive products such as credit cards and video screen away from this device to avoid damage

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wireless: Bluetooth 5.0
- Maximum range: 10 m
- Battery: 500 mAh
- Speaker diameter: 50 mm
- Distorsion: ≤ 5%
- Recharge time: approx 2,5 hours
- Max battery life: approx 22 hours
- Standby Time: 600 hours
- Audio codecs supported: MP3, SBC.
- Frequency Response: 20Hz~20kHz
- Impedance: 32Ω ± 15% su 1kHz
- Sensibility: 105±3dB su 1kHz
- Working Voltage: 3.7 V

©2020 AAAMaze® is a registered trademark. Imported and distributed by: Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners.

Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com
The digital version of declaration of conformity is available at: www.aaamaze.com

This product meets the essential requirements and all the provisions of the following European directives:
2014/53/EU - 2014/30/EU - 2011/65/EU



AMAT0005
MADE IN P.R.C.