


FRONT

4.65 inches

6.5 inches

MAZE DOTS 2

ACTIVE NOISE CANCELLING AURICOLARI WIRELESS



AVVERTENZE

- L'esposizione prolungata a suoni di volume troppo elevato può provocare danni permanenti all'udito.
- Non utilizzare il prodotto durante attività di guida, corsa, ciclismo o dove è necessario mantenere attenzione elevata all'ambiente esterno.
- Questo prodotto è dotato di magneti che possono interferire con pacemaker, defibrillatori e altri dispositivi medici. Non posizionare il prodotto vicino a tali dispositivi o a persone che utilizzano questi dispositivi.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

- TWS MAZEDOTS 2
- TWS MAZEDOTS 2 case
- Cavo di ricarica USB-C

INDICATORI LED

- Bianco fisso (auricolare)
 - No LED (auricolare)
 - Lampeggio rapido blu/bianco (auricolare)
 - Lampeggio blu ogni 5s (auricolare)
 - Lampeggio bianco ogni 3s (auricolare)
 - Lampeggio bianco indicatore sinistro (case)
 - Bianco fisso indicatore sinistro e lampeggiante al centro (case)
 - Bianco fisso indicatore sinistro/centro e destro lampeggiante (case)
 - LED fissi (case)
- Fase di ricarica
 - Ricarica completa
 - Modalità accoppiamento
 - Dispositivo accoppiato
 - Batteria scarica
 - Carica residua < 33%
 - Livello di carica 33%-66%
 - Livello di carica 66-99%
 - Carica 100%

CONTROLLI TOUCH

Tip: I controlli touch sono posti al centro come indicato in figura. Premere nel punto corretto per utilizzare le funzioni indicate.



AURICOLARE SINISTRO		AURICOLARE DESTRO
● ◀ precedente telefonata	● premere 2 sec.	● ▶ successiva telefonata
● ▶ rifiutare telefonata	● premere 5 sec.	● rifiutare telefonata
● ☹ spegnere	● 1 tap	● ☹ spegnere
● ● play/pausa	● ● 1 tap	● ● play/pausa
● ● rispondere/terminare telefonata	● ● 2 taps	● ● rispondere/terminare telefonata
● ● - volume	● ● 3 taps	● ● - volume
● ● < assistente vocale	● ● ● 3 taps	● ● ● attiva ANC/ambient

PAIRING

- Per connettere gli auricolari al primo utilizzo, estrarre gli auricolari dal case e accenderli.
- Il led dell'auricolare sinistro lampeggia in blu e il led dell'auricolare destro in bianco ad indicare la procedura di connessione.
- Tramite le impostazioni Bluetooth del dispositivo selezionare "MAZEDOTS 2". A connessione avvenuta entrambi i led degli auricolari lampeggiano di blu.
- Per effettuare nuovamente il pair, disconnettere gli auricolari dal dispositivo tramite le impostazioni.
- Per effettuare il reset alle impostazioni iniziali, spegnere gli auricolari e tenere premuti i controlli touch per 10 secondi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se gli auricolari non funzionano correttamente posizionarli nella custodia con il coperchio aperto ed effettuare il reset.
- Se gli auricolari non si accendono, effettuare una carica della batteria e provare nuovamente.
- Se gli auricolari non si caricano, assicurarsi che l'alimentatore funzioni correttamente.
- Se gli auricolari non si caricano, assicurarsi che i perni di carica siano liberi da eventuali residui. Questo potrebbe causare problemi di connessione. Eventualmente utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire i connettori.
- Se gli auricolari non emettono alcun suono o non sono disponibili tra i dispositivi, assicurarsi che non siano accoppiati ad un altro dispositivo. In tal caso disconnettere gli auricolari e riprovare.

SICUREZZA

- Tenere lontano da contatto con acqua.
- Non manomettere o riparare autonomamente il prodotto, potrebbe causare danni irreversibili.
- Non utilizzare detergenti chimici per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- WARNING: La batteria (batteria/batterie/pacco batterie) non deve essere esposta a fonti dirette di calore come il sole, il fuoco o simili e non esporre a forte umidità.

SPECIFICHE TECNICHE

- Versione Bluetooth: V5.0
- Distanza Max Bluetooth: 10mt
- Batteria nell'Earbud: 40mAh
- Batteria nel Case: 380 mAh
- Tempo di ricarica: About 1.5 H
- Tempo d'utilizzo/durata batteria: About 5 H
- Standby: 200 H
- ANC: 22dB ± 3dB
- Sensibilità: 95 ± 3dB
- Input: 5V=1A

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 Marzo 2014.

Il fabbricante, Smart Sales S.r.l., dichiara che l'apparecchiatura dal sistema MAZE DOTS 2 ANC TWS earbuds modello AMMT0026 rispetta le seguenti normative: 2014/53/EU; 2014/30/EU; 2011/65/EU. La versione digitale della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso: www.smartsales.it



©2021 AAAMAZE® is a registered trademark. Imported and distributed by: Smart Sales S.r.l. Via Isanzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners. www.aamaze.com - info@aamaze.com


BACK

4.65 inches

6.5 inches

MAZE DOTS 2

ACTIVE NOISE CANCELLING TRUE WIRELESS EARPHONES



BEFORE YOU GET STARTED

- High volume may affect your hearing.
- Do not use the unit while driving or cycling or where it's necessary to keep environment awareness. Doing so may cause traffic accidents.
- This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not put this product close to these medical devices and the person who use any of these medical devices.

WHATS INCLUDED

- TWS Earbuds
- TWS Earbud Case
- USB-C Charging Cable

INDICATORS

- Earbud Solid White
 - Earbud No Light
 - Earbud Rapid Flashing White/Blue
 - Earbud Flashing Blue once every 5s
 - Earbud Flashing White every 3s
 - Case Left Power Indicator Flashing White
 - Case Left Power Indicator (solid white) and Middle Flashing White
 - Case Left and Middle Power Indicator (solid white) and Right Flashing White
 - Case Three Lights
- Charging
 - Charging complete
 - Pairing mode
 - Paired
 - Low power
 - Less than 33% charged
 - 33%-66% charged
 - 66%-99% charged
 - 100% charged

TOUCH CONTROLS

Quick Tip: the touch sensor is located in the center of the earbud, be sure to touch here so inputs register.



Left earbud	or	Right earbud
● ◀ prev. song	● hold 2 sec.	● ▶ next song
● ▶ reject call	● hold 5 sec.	● ▶ reject call
● ☹ turn off	● hold 5 sec.	● ☹ turn off
● ● play/pausa	● 1 tap	● ● play/pausa
● ● answer/end call	● ● 2 taps	● ● answer/end call
● ● - volume assist	● ● 2 taps	● ● - volume assist
● ● < voice assist	● ● 3 taps	● ● ● Active ANC/Ambient

PAIRING

- To pair the earbuds to your device for the first time, please open the case and take both from case to power on the earbuds.
- The left earbud will flash blue and the right will flash blue and white when they are ready to pair.
- Use the Bluetooth settings on your device to pair with "MAZE DOTS 2". When the earbuds have successfully paired they will flash blue.
- To re-enter pairing mode disconnect from your devices using the bluetooth menu.
- Reset the earbuds to factory settings by turning the earbuds off, and hold the touch controls for 10 seconds.

TROUBLE SHOOTING

- If the earbuds are not working correctly place them into the case with the lid open and reset them.
- If the earbuds won't turn on, recharge the battery and try again.
- If the earbuds won't charge, make sure the power supply works, is 5V>1A, not damaged and that the case is charged.
- If the earbuds still won't charge, make sure the charge pins are clear of debris as this may cause a connection issue; if they are use a soft dry cloth to clean them.
- If the earbuds make no sound or do not show as an available device, make sure they are not paired; if so unpair the device and repair to the desired device.

SAFETY

- Do not use near any water source
- Do not modify or repair this device
- Do not use chemical detergents to clean your device, use a soft dry cloth
- WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth Version: V5.0
- Bluetooth Distance: 10mt
- Battery in Earbud: 40mAh
- Battery in Case: 380 mAh
- Charging Time: About 1.5 H
- Working Time: About 5 H
- Standby Time: 200 H
- ANC: 22dB ± 3dB
- Sensitivity: 95 ± 3dB
- Input: 5V=1A

INFORMATION FOR USERS

Pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" The crossed-out bin symbol shown on the equipment indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, deliver the equipment complete with essential components at the end of its life to the appropriate separate collection centers for electronic and electrical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for equipment with a longer side of less than 25cm. Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to avoid possible effects negative on the environment and on a health and favors the recycling of the materials of which the equipment is made. Illegal disposal of the product by the user involves the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014.

The manufacturer, Smart Sales S.r.l., declares that the type of radio equipment MAZE DOTS 2 ANC TWS earbuds model AMMT0026 is in compliance with the following regulations: 2014/53/EU; 2014/30/EU; 2011/65/EU. The digital version of declaration of conformity is available at: www.smartsales.it



©2021 AAAMAZE® is a registered trademark. Imported and distributed by: Smart Sales S.r.l. Via Isanzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners. www.aamaze.com - info@aamaze.com