


FRONT



MAZE DOTS LITE AURICOLARI WIRELESS



AVVERTENZE

- Leggere attentamente il seguente manuale e conservarlo per utilizzi futuri.
 - L'esposizione prolungata a suoni di volume troppo elevato può provocare danni permanenti all'udito.
 - Non utilizzare il prodotto durante attività di guida, corsa, ciclismo o dove è necessario mantenere attenzione elevata all'ambiente esterno.
 - Questo prodotto è dotato di magneti che possono interferire con pacemaker, defibrillatori e altri dispositivi medici. Non posizionare il prodotto vicino a tali dispositivi o a persone che utilizzano questi dispositivi.
 - Non sovraccaricare.
 - Tenere lontano da contatto con acqua.
 - Non manomettere o riparare autonomamente il prodotto, potrebbe causare danni irreversibili.
 - Non utilizzare detergenti chimici per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
 - Non utilizzare il prodotto se si tenta di sostituire la batteria al litio. Solo per uso domestico.
- La batteria (batteria/batterie/pacco batterie) non deve essere esposta a fonti dirette di calore come il sole, il fuoco o simili e non esporre a forte umidità.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

- TWS MAZEDOTS LITE
- TWS MAZEDOTS LITE case
- Cavo di ricarica USB-C

COME INIZIARE

Ti consigliamo di caricare completamente il dispositivo prima dell'utilizzo. Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica. Utilizzare il cavo in dotazione, inserire un'estremità nella porta USB-C sul retro della custodia e l'altra estremità in una fonte di alimentazione (caricatore a muro, computer, ingresso USB, ecc.).



Si prega di utilizzare il cavo USB-C in dotazione.

RICARICA


A connessione avvenuta il case è in fase di ricarica. Fare attenzione alle luci a LED poste sul fronte del case. I LED indicano la capacità di carica della batteria del case (non degli auricolari).

- LED lampeggiante sinistro: la capacità della batteria è inferiore al 30%
- LED sinistro fisso - LED centrale lampeggiante: la capacità della batteria è tra 30% - 70%
- LED sinistro + LED centrale fisso, LED lampeggiante destro: la capacità della batteria è tra 70% - 99%
- Tutte e tre le luci LED fisse: la custodia è carica al 100%.

NOTA: Scollega la custodia per caricare gli auricolari. Se gli auricolari sono inseriti nella custodia sono in fase di ricarica.

Il LED destro e sinistro lampeggiano ogni 5 secondi per indicare che gli auricolari sono in fase di ricarica.

Quando le luci LED smettono di lampeggiare, gli auricolari sono completamente carichi.



Indicatori luminosi a LED

SPECIFICHE TECNICHE

- Versione BT: V5.2
- Versione Software: V1.0
- Frequenza BT: 2402 - 2480MHz
- Massima Potenza in Trasmissione: -2,72dBm
- Wireless Range: ≥10mt
- Driver: 6mm
- Sensibilità: 100dB±3dB @1khz
- Frequenza: 20-20kHz
- Batteria earbud: 40mAh
- Batteria case: 400mAh
- Input: 5V=0.5A
- Tempo di utilizzo: 5 Hrs
- Tempo di ricarica: 2 Hrs
- Il Case può ricaricare gli earbuds fino a 3-4 volte

PAIRING

1. Rimuovere gli auricolari dalla custodia. Gli auricolari attivano automaticamente la modalità di pairing. Sono ora pronti per essere abbinati al tuo dispositivo. LED rosso + blu lampeggiante sull'auricolare principale indicano la modalità di pairing. Se hai posizionato gli auricolari nelle orecchie, sarai guidato con aggiornamenti vocali: stato della batteria (basso, medio, alto) e stato della connessione.

2. Tramite menu Bluetooth sul tuo dispositivo, seleziona Maze Dots Lite dall'elenco. Nel caso non sia presente tra i dispositivi attendere 5-10 secondi.

3. A conferma della connessione è ora possibile utilizzare gli auricolari. Effettuata la connessione di Maze Dots Lite a un determinato dispositivo, questo è memorizzato e si accoppia automaticamente quando rimuovi gli auricolari dalla custodia.


NOTA: Puoi collegare gli auricolari con qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth: smartphone, tablet, computer, televisori e altro.

CONTROLLI TOUCH

Tip: I controlli touch sono posti al centro come indicato in figura. Premere nel punto corretto per utilizzare le funzioni indicate.

MUSICA E AUDIO:

FUNZIONE	PULSANTE SINISTRO	PULSANTE DESTRO
Play	Tocco veloce (lato sinistro o destro)	
Pausa	Tocco veloce (lato sinistro o destro)	
Volume +		Doppio tocco
Volume -	Doppio tocco	
Traccia precedente	Premere e tenere premuto	
Traccia successiva		Premere e tenere premuto
Assistente vocale	Tripla tocco (lato sinistro o destro)	



COMUNICAZIONE:

FUNZIONE	PULSANTE SINISTRO	PULSANTE DESTRO
Rispondere alla chiamata	Tocco veloce (lato sinistro o destro)	
Rifiutare la chiamata	Premere e tenere premuto (lato sinistro o destro)	
Terminare la chiamata	Tocco veloce (lato sinistro o destro)	
Passaggio dagli auricolari al dispositivo	Premere e tenere premuto (lato sinistro o destro)	

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: rimuovere gli auricolari dalla custodia, si accendono automaticamente. Riporli nuovamente nella custodia si spengono automaticamente.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MANUALE: per accendere manualmente gli auricolari, tenere premuto entrambe i tasti contemporaneamente per circa 3 secondi. Per spegnere, tenere premuto contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro per circa 5 secondi.

RIPRISTINO: quando Maze Dots Lite sono disattivati, tenere premuto entrambe i pulsanti contemporaneamente per circa 10 secondi. Il LED sugli auricolari lampeggia in blu tre volte e in rosso una volta per indicare la procedura di ripristino.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 Marzo 2014.

Il fabbricante, Smart Sales S.r.l., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Maze Dots Lite TWS earbuds modello AMMT0030 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.smart-sales.it

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.




©2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® by Smart Sales Srl - Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners.

www.aamaze.com - info@aamaze.com

BACK



MAZE DOTS LITE TRUE WIRELESS EARBUDS



WARNING


- Please read this manual carefully and retain it for future use.
 - High volume may affect your hearing.
 - Do not use the unit while driving or cycling or where it's necessary to keep environment awareness. Doing so may cause traffic accidents.
 - This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not put this product close to these medical devices and the person who use any of these medical devices.
 - Do not overcharge.
 - Do not use near any water source
 - Do not modify or repair its device
 - Do not use chemical detergents to clean your device, use a soft dry cloth
- WARNING:** Danger of explosion if you attempt to replace the lithium battery. For home use only.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to

WHAT'S INCLUDED

- TWS MAZEDOTS LITE
- TWS MAZEDOTS LITE case
- USB-C Charging Cable

HOW TO START

We recommend you to charge 100% before initial use. Place the earphones in the charging case. Use the supplied cable, plug one end into the USB-C port on the back of the case and the other end into a power source (wall charger, computer, USB input, etc.).



Please use the USB-C cable we provided.

CHARGING

You are now charging the case. Take a look at the LED lights on the front. This shows you the battery capacity of the charging case (not the earbuds).


- Left light pulsing : Battery capacity is below 30%
- Left light solid - middle light pulsing: Battery capacity is 30% - 70%
- Left + middle light solid, right light pulsing: Battery capacity is 70% - 99%
- When all three LED lights are solid the case is 100% charged.

NOTE: Unplug the case to charge the earbuds.

Assuming you still have the earbuds in the case (if you don't, put them in) the earbuds are now charging.

The right and the left LED lights will pulse every 5 seconds to indicate the earbuds are charging.

When the LED lights stop flashing, your earbuds are fully charged.



LED Indicators Lights

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Wireless Version: V5.2
- Software Version: V1.0
- BT frequency: 2402 - 2480MHz
- Maximum Transmission Power: -2,72dBm
- Wireless Range: ≥10mt
- Driver: 6mm
- Sensitivity: 100dB±3dB @1khz
- Frequency: 20-20kHz
- Battery in earbuds: 40mAh
- Battery in Case: 400mAh
- Input: 5V=0.5A
- Working time: 5 Hrs
- Charging time: 2 Hrs
- Case can charge earbuds for 3-4 times

PAIRING

1. Remove the earbuds from the case. This will automatically put the earbuds in "pairing" mode, which means they are ready to connect to your device. A flashing red + blue light on the primary earbud indicates pairing mode. If you have already put the earbuds in your ears you'll be greeted with voice updates - battery status (low, medium, high) and Bluetooth connection status.

2. Go to the Bluetooth menu on your device. Maze Dots Lite should be listed in your Bluetooth menu. If it isn't, just give it 5-10 seconds to appear.
3. You can now use the earbuds to confirm the connection. When you connect Maze Dots Lite to a specific device, it is stored and automatically paired when you remove the earbuds from the case


NOTE: You can connect them with any bluetooth - enabled devices: smartphones, tablets, computers, televisions, and more.

TOUCH CONTROLS

Quick Tip: the touch sensor is located in the center of the earbud, be sure to touch here so inputs register.

MUSIC & LISTENING:

Function	Left Button	Right Button
Play	Short tap (either side is OK)	
Pause	Short tap (either side is OK)	
Volume +		Double-tap
Volume -	Double-tap	
Previous Track	Press & hold	
Next Track		Press & hold
Voice Assistant	Triple-tap (either side is OK)	



COMMUNICATIONS:

Function	Left Button	Right Button
Answer call	Short press (either side is OK)	
Reject call	Press & hold (either side is OK)	
End call	Short press (either side is OK)	
Switch between earbuds & device	Press & hold (either side is OK)	

POWERING ON/OFF: Remove the bugs from the case automatically turns them off. Putting the bugs back in the case automatically turns them off.

MANUAL POWER ON/OFF: To manually power on the earbuds, hold both the left and right buttons simultaneously for approximately 3 seconds. To manually power off the earbuds, hold both the left and right buttons simultaneously for approximately 5 seconds.

RESETTING: When Maze Dots Lite are off, hold both the left and right buttons simultaneously for approximately 10 seconds. The LED light on the earbuds will flash blue three times and then flash red once to indicate the reset procedure.

INFORMATION FOR USERS

Pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)". The crossed-out bin symbol shown on the equipment indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, deliver the equipment complete with essential components at the end of its life to the appropriate separate collection centers for electronic and electrical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for equipment with a longer side of less than 25cm. Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to avoid possible effects negative on the environment and on health and favors the recycling of the materials of which the equipment is made.

Illegal disposal of the product by the user involves the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014.

The manufacturer, Smart Sales S.r.l., declares that the radio equipment Maze Dots Lite TWS earbuds model AMMT0030 is in compliance with the directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following web address: www.smart-sales.it

This product operates with batteries that fall under the European Directive 2013/56/EU and cannot be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal will avoid negative consequences for the environment and health. The battery is built-in, to be disposed at the end of the product's life, it cannot be removed by the user. In this case, the recovery and recycling centers can perform the disassembly of the product and the removal of the battery.



©2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® by Smart Sales Srl - Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy. All trademarks belong to their respective owners.

www.aamaze.com - info@aamaze.com