




# ermes

## MOUSE GAMING SUPER LEGGERO RGB



ITA

### AVVERTENZE:

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio del dispositivo può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

Prendere nota delle avvertenze sul dispositivo e nel manuale utente.




Conservare il manuale utente per utilizzi futuri.

- Installare e utilizzare il dispositivo su una superficie stabile, piana e priva di vibrazioni.
- Non esporre il dispositivo alla pioggia, all'umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe.
- Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, a forte calore, ad impatti meccanici.
- Non immergere in un liquido.
- Solo per uso domestico.
- Accertarsi che la tensione dell'impianto di alimentazione sia compatibile con quella del prodotto.
- Dopo aver scollegato l'unità dall'alimentazione, per la pulizia esterna utilizzare solo un panno morbido, pulito e leggermente umido.
- L'uso di detergenti e/o solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.
- Tramite i fori sulla superficie superiore, polvere, liquidi o detriti potrebbero venire a contatto con i componenti interni. Prestare attenzione per non danneggiare il prodotto irreversibilmente.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Nel caso in cui il prodotto si presenti danneggiato non utilizzarlo, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e/o conoscenza, se sorvegliate o istruite all'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono essere autorizzati a giocare con il dispositivo.

ITA

### GUIDA UTENTE

#### PANORAMICA PRODOTTO:



#### DESCRIZIONE TASTI

- Click-tasto Sinistro (1)
- Click-tasto Destro (2)
- Scroll/Click-tasto centrale (3)
- Tasto-switch DPI (4)
- Tasto avanti (5)
- Tasto dietro (6)
- Tasto regolazione retroilluminazione (7)

ITA

### SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 126x65.7x38.5mm (LxWxH)
- Peso: 60±5g
- Numero di tasti: 6
- Sensore: Instant A725
- Risoluzione: Fino a 1200 dpi
- Velocità invio input: 125 Hz
- Frequenza fotogrammi: 7000 fps
- Accelerazione: 20 g
- Velocità massima di tracciamento: 60 inch/s
- Cavo: 1.6m (intrecciato)
- Compatibile con Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

### ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Collegare correttamente la porta USB del mouse al computer;
2. Attendere il riconoscimento del dispositivo da parte del computer;
3. Premere il tasto DPI per regolare la risoluzione di tracciamento;
4. Premere l'interruttore in basso per cambiare la modalità di retroilluminazione;
5. Si prega di non utilizzare il prodotto in un ambiente estremo.

©2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® by Smart Sales Srl.  
Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy  
Customer service: info@aaamaze.com  
www.aaamaze.com



#### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"


Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com



# ermes

ULTRA LIGHTWEIGHT GAMING MOUSE  
RGB



EN

## WARNINGS:

Read all instructions and warnings before using this product. Improper use of the device may cause damage, overheating, toxic fumes, fire or explosion, for which damages are the responsibility of the Purchaser and not the Manufacturer.



Read the safety instructions and user manual carefully before using the device for the first time. Take note of the warnings on the device and in the user manual. Keep the user manual for future use.

- Install and use the device on a stable, level, vibration-free surface.
- Do not expose the device to rain, moisture, any liquid product or mold.
- Do not expose to dust, direct sunlight, strong heat, or mechanical impact.
- Do not immerse in a liquid.
- Domestic use only.
- Make sure the voltage of the power supply system is compatible with that of the product.
- After disconnecting the unit from the power supply, use only a soft, clean, slightly damp cloth for external cleaning.
- The use of detergents and/or solvents may damage the product irreversibly.
- Through the holes on the top surface, dust, liquids or debris could come in contact with the internal components. Take care not to damage the product irreversibly.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material unattended. It may turn into a dangerous toy for children.
- In case the product is damaged do not use it, contact an authorized service center.
- This device may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons lacking experience and/or knowledge if they are supervised or instructed in the safe use of the device and have understood the dangers involved.
- Children should not be allowed to play with the device.

EN


## USER GUIDE

### PRODUCT OVERVIEW:



### BUTTON DESCRIPTION

- Left click-button (1)
- Right click-button (2)
- Scroll/Middle click-button (3)
- DPI switch-button (4)
- Forward-button (5)
- Backward-button (6)
- Backlight switch-button (7)



EN

## SPECIFICATIONS

- Dimensions: 126x65.7x38.5mm (LxWxH)
- Weight: 60±5g
- Number of buttons: 6
- Sensor Type: Instant A725
- Resolution: up to 7000 dpi
- Polling rate: 125 Hz
- Frame Rate: 7000 fps
- Acceleration: 20 g
- Max tracking speed: 60 inch/s
- Cable: 1.6mt (braided cable)
- Compatible with Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

## OPERATION INSTRUCTIONS

1. Connect the USB port of mouse to computer correctly;
2. Wait for the computer to recognize the device;
3. Press DPI key to adjust the tracking resolution;
4. Press the switch on the bottom to change the backlight mode;
5. Please do not use the product in an extreme environment.

©2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® by Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy. Customer service: info@aaamaze.com www.aaamaze.com



### INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)"

The crossed out bin symbol shown on the equipment indicates that the product must be at the end of its useful life collected separately from other waste. The user must, therefore, give the equipment complete with essential components reached the end of its life in suitable separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for the equipment with longer side less than 25cm. Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and disposal compatible environment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials which the equipment is composed of. Illegal disposal of the product by the user involves the application of sanctions administrative provisions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014.