


atomika

TASTIERA MECCANICA GAMING CON CAVO RGB



ITA

AVVERTENZE:

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio del dispositivo può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale utente prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Prendere nota delle avvertenze sul dispositivo e nel manuale utente. Conservare il manuale utente per utilizzi futuri.

- Installare e utilizzare il dispositivo su una superficie stabile, piana e priva di vibrazioni.
- Non esporre il dispositivo alla pioggia, all'umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe.
- Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, a forte calore, ad impatti meccanici.
- Non immergere in un liquido.
- Solo per uso domestico.
- Accertarsi che la tensione dell'impianto di alimentazione sia compatibile con quella del prodotto.
- Dopo aver scollegato l'unità dall'alimentazione, per la pulizia esterna utilizzare solo un panno morbido, pulito e leggermente umido.
- L'uso di detergenti e/o solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Nel caso in cui il prodotto si presenti danneggiato non utilizzarlo, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e/o conoscenza, se sorvegliate o istruite all'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono essere autorizzati a giocare con il dispositivo.

ITA

ISTRUZIONI E FUNZIONI:

1. Collegare l'estremità USB C alla tastiera e USB A al computer.
 2. Al primo utilizzo, potrebbe essere necessario installare i Driver USB, il computer in autonomia rileva e installa i file necessari.
 3. Al termine dell'installazione la tastiera inizia a funzionare.
- La tastiera ha 18 luci RGB in modalità FN+ \\.

SPECIFICHE:

Specifica	Dato	Specifica	Dato
Tipologia tastiera	Tastiera meccanica con cavo retroilluminata	Layout	US/UK Opzionale
Tipologia interfaccia	USB A	Dimensione (LxWxH)	355.8 x 102.50 x 34 mm
Connessione	con Cavo	Peso (cavo incluso)	550.50g±10g
Tasti multimediali	Supporta (Tasti FN+F1-F12)	Specifiche del cavo	Cavo 1.8m Type C USB intrecciato Φ3.2mm + filtro anti rumore
Voltaggio	USB 5V	Colore del cavo	Nero
Tipologia tasti	GaoTe MX Switch	Interfaccia	USB 2.0 - 1000 Report rate
Pressione tasto	60g±5g	Compatibilità del Sistema Operativo	Windows XP e successivi Android/Apple
Battute su tasto	500,000,000 battute	Retroilluminazione	16,8 milioni di colori
Luce	Retroilluminazione RGB	Effetti retroilluminazione	18 effetti di luce
Tempo di cambio	Cambio rosso * marrone/rosso	Resistente all'acqua	Non disponibile
Programmabile	No	Ergonomia	Si
Plug and Play	Si	Memoria interna	32K ROM
Frequenza di lavoro	48Mhz	Stampa del carattere	PBT Double-shot
IC	Codex-M0 32Bit MCU	IC Factory	ARM
Pacchetto IC	SMT (LQFP64)	Voltaggio	4.5V~5.5V
Corrente di lavoro	200mA	Low power mode	≤200mA
Temperatura utilizzo	0-45°C	Conservazione	-20-+60°C
Umidità di lavoro	20-90%	Umidità di conservazione	≤93% (40°C)

ITA

CARATTERISTICHE:

- Ottima alternativa per i giocatori con fattore di forma del 70%.

Una tastiera con fattore di forma del 70% è un'ottima alternativa per i giocatori: 71 tasti

- **Struttura in metallo e ABS**

Costruita per resistere a lungo. Leggera e resistente, progettata per lunghe sessioni di gioco.

- **Interruttori GaoTe MX-RED**

Con tasti durevoli classificati fino a 50 milioni di battute. Questo dispositivo offre prestazioni di gioco durevoli nel tempo.

- **Retroilluminazione dinamica multicolore**

Regola il colore del tasto e il livello di illuminazione, la velocità, la direzione in aggiunta a 18 zone. Copristasti stampati a iniezione double-shot per una retroilluminazione nitida.

- **100% Tecnologia anti-ghosting full keys senza conflitto**

Assicura immediatezza di risposta dei comandi

- **Funzione Multimedia completa**

Tasto di scelta rapida: premere FN+ "F1-F12" per controllare calcolatrice, e-mail, browser web, volume, media, ecc..

- **Cavo USB di alta qualità**

Cavo 1.8m Type C USB in fibra intrecciata Φ3.2mm + filtro anti rumore

- **Gomma antiscivolo di alta qualità**

La base in gomma antiscivolo impedisce alla tastiera di muoversi.

ITA

FN COMBINATION KEY FUNCTION:

Combinazione	Funzione chiave	Descrizione
ESC	~	
1!	F1	
2@	F2	
3#	F3	
4\$	F4	
5%	F5	
6^	F6	
7&	F7	
8*	F8	
9{	F9	
0}	F10	
-_	F11	
=+	F12	
Q	Home pag Web	
W	■ mio Computer	
E	Email	
R	Musica	
T	Calcolatrice	
Y	Ricerca	
U	Print Screen Sysrq	
I	Blocco scorrimento	
O	Pausa	
A	Precedente	
S	Successivo	
D	Play/Pausa	
F	Stop	
G	Volume-	
H	Volume+	
Back	Muto	
J	Inserire	
K	Home	
L	Pagina sopra	
M	Cancello	
,<	Fine	
.>	Pagina sotto	
/?	Tasto freccia: su	
Alt-R	Tasto freccia: sinistra	
APP	Tasto freccia: giù	
Ctrl-R	Tasto freccia: destra	

ITA

Spazio	Modalità colore	Descrizione
	Cambio colore, inclusi 18 effetti di luce	Selezionare e scegliere tra 18 effetti di retroilluminazione
Tab	Bloccare la funzione FN	Tenere premuto per 5 secondi per bloccare la funzione FN. Dopo che la funzione FN è stata bloccata, premere FN-ESC per ripristinarla.
P	Personalizzazione luci	FN + P cambia in modalità personalizzazione luci. Nella modalità personalizzata attivata FN + P, la spia lampeggia e altri tasti vengono attivati per regolare il colore del LED. Premere nuovamente FN + P per salvare e terminare la modalità personalizzazione.
[{	Luminosità - 0%-25%-50%-75%-100%	Riduzione della luminosità retroilluminazione 4 livelli
]}	Luminosità + 0%-25%-50%-75%-100%	Aumento della luminosità retroilluminazione 4 livelli
::	Rallentare l'effetto luce	Regolabili 5 velocità
:::	Accelerare l'effetto luce	Regolabili 5 velocità
WIN_L	Blocco di Windows	Premere per bloccare le funzioni dei tasti di Windows
ESC (F1 F3 F5)	Funzione di ripristino	Premere FN-ESC, e successivamente F1 F3 F5 per ripristinare le impostazioni

©2022 AAAMaze® is a registered trademark. Device produced for AAAMaze® by Smart Sales Srl.
Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy
Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com




INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

atomika

MECHANICAL WIRED GAMING KEYBOARD
RGB



EN

WARNINGS:

Read all instructions and warnings before using this product. Improper use of the device may cause damage, overheating, toxic fumes, fire or explosion, for which damages are the responsibility of the Purchaser and not the Manufacturer.

Read the safety instructions and user manual carefully before using the device for the first time. Take note of the warnings on the device and in the user manual. Keep the user manual for future use.

- Install and use the device on a stable, level, vibration-free surface.
- Do not expose the device to rain, moisture, any liquid product or mold.
- Do not expose to dust, direct sunlight, strong heat, or mechanical impact.
- Do not immerse in a liquid.
- Domestic use only.
- Make sure the voltage of the power supply system is compatible with that of the product.
- After disconnecting the unit from the power supply, use only a soft, clean, slightly damp cloth for external cleaning.
- The use of detergents and/or solvents may damage the product irreversibly.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material unattended. It may turn into a dangerous toy for children.
- In case the product is damaged do not use it, contact an authorized service center.
- This device may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons lacking experience and/or knowledge if they are supervised or instructed in the safe use of the device and have understood the dangers involved.
- Children should not be allowed to play with the device.

EN

INSTRUCTIONS AND FUNCTION:

1. Plug USB C into the Keyboard and USB A into computer.
2. The first time you use this keyboard, the system may need to install the USB driver, then the computer will automatically search and install the keyboard driver
3. After the installation is complete, the keyboard start working, with running LED lights for all keys. The keyboard has 18 RGB lights mode by FN+ \].

SPECIFICATIONS:

Item	Spec/Data	Item	Spec/Data
Keyboard type	Wired Mechanical backlight	Layout	US/UK optional
Interface type	USB A	Size (L*W*H)	355.8 x 102.50 x 34 mm
Connection	Wired	NW (with cable)	550.50g±10g
Multimedia Keys	Support (FN+F1~F12 keys)	Cable Spec	Type C USB Braided Fiber 1.8m φ3.2mm + Noise Filter
Working voltage	UBS 5V	Cable color	Black
Switch type	GaoTe MX Switch	Interface	USB 2.0 - 1000 report rate
Key pressure	60g±5g	OS Compatibility	Windows XP and above Android/Apple
Key lifetime	500,000,000 times	Backlight	16.8 million color settings
Backlight color	RGB Backlight	Backlight effects	18 cool lighting effects
Switch type	Red Switch * Brown/red	Waterproof	N/A
Programmable	N/A	Ergonomically	Yes
Plug and play	Yes	Inner Memory	32K Rom
Working frequency	48Mhz	Character Print	PBT Double-shot
IC	Cotex-M0 32Bit MCU	IC Factory	ARM
IC package	SMT (LQFP64)	Working Voltage	DC4.5V-5.5V
Working currents	200mA	Sleep currents	≤200mA
Working	0~45℃	Storage	-20~+60℃
Working humidity	20~90%	Storage humidity	≤93% (40℃)

EN

FEATURES:

- Excellent alternative for gamers 70% form factor
A 70% Form Factor keyboard is an excellent alternative for gamers - 71 Keycap
- Premium Electrophoresis iron + ABS Structure
Built to withstand a lifetime of gaming. Lightweight and rugged durability, necessary for a keyboard that's going to see a lot of action.
- Durable build GaoTe MX- red Switches
With durable buttons rated up to 50 million clicks, this durable Keyboard will play hard for a long time.
- Dynamic multicolor per key backlighting
Adjust key's color and illumination level, Speed, Direction in addition to 18-zones, the double-shot injection molded keycaps for crystal clear backlighting.
- 100% Anti-Ghosting With Full Key Rollover
Ensure your commands and simultaneous keystrokes always register the way you intend.
- Full Multimedia function
Shortcuts Key: Press FN+ "F1-F12" to control multi-media function calculator, email, web browser, volume, media etc.
- High Quality USB Cable
USB Type C Cable With Braided Fiber 1.8m φ4.3mm + Noise Filter
- High Quality Anti-Skid Rubber
Anti-Skid Rubber base effectively keep the Keyboard from sliding.

EN

FN COMBINATION KEY FUNCTION:

Combination	Key function	Description
ESC	~	
1	F1	
2@	F2	
3#	F3	
4\$	F4	
5%	F5	
6^	F6	
7&	F7	
8*	F8	
9(F9	
0)	F10	
_	F11	
=+	F12	
Q	Web home	
W	My Computer	
E	Email	
R	Music	
T	Calculator	
Y	Search	
U	Print Screen Sysrq	
I	Scroll Lock	
O	Pause Break	
A	Play Prev	
S	Play Next	
D	Play/pause	
F	Stop	
G	Voice--	
H	Voice++	
Back	Mute	
J	Insert	
K	Home	
L	Page Up	
M	Delete	
,<	End	
.>	Page Down	
/?	Arrow keys: up	
Alt-R	Arrow keys: left	
APP	Arrow keys: down	
Ctrl-R	Arrow keys: right	

EN

SPACE	Color swatch mode	Press the combination button, all LEDs display different colors, press any button, select the corresponding color you want
\	Light switch, including 18 light effects	Select and shafting between 18 colors backlight effects
TAB	Lock the FN function	Hold on for 5 seconds to lock the FN function. After the FN function is locked, press FN+ESC reset it.
P	Lighting customization	In other modes, FN + P, switch the light customization mode. In the custom mode, FN + P, the definition is turned on, the indicator light flashes, and other keys are triggered to adjust the LED color. Press FN + P again to save the definition result and exit the definition state.
[Brightness - 0%-25%-50%-75%-100%	Reducing Backlight Brightness 4 Levels
]	Brightness + 0%-25%-50%-75%-100%	Increasing Backlight Brightness 4 Levels
::	Slow down the light effect	5 speeds are adjustable,
''	Speed up the light effect	5 speeds are adjustable,
WIN_L	Windows lock	Press to Lock Windows Key Function
ESC (F1 F3 F5)	Reset function	After FN+ESC, enter F1 F3 F5 in order to Restore production settings

©2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® by Smart Sales Srl. Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA) - Italy
Customer service: info@aaamaze.com
www.aaamaze.com



INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014
"Implementation of Directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)"
The crossed out bin symbol shown on the equipment indicates that the product must be at the end of its useful life collected separately from other waste. The user must, therefore, give the equipment complete with essential components reached the end of its life in suitable separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for the equipment with longer side less than 25cm.
Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and disposal compatible environment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials which the equipment is composed of. Illegal disposal of the product by the user involves the application of sanctions administrative provisions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014.

www.aaamaze.com - info@aaamaze.com