

ADATTATORE HDMI

AVVERTENZE:

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore.

La sicurezza di questo prodotto è garantita con l'uso delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle per un utilizzo futuro.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Attenta supervisione necessaria in presenza di bambini, persone disabili o non addestrate all'uso.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. L'impiego del prodotto per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo.
- Prodotto destinato all'uso interno. Non usare all'esterno e non esporlo alle intemperie.
- Utilizzare in luoghi asciutti e privi di polvere.
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, piscine. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, superfici calde e/o infiammabili.
- Verificare periodicamente lo stato del prodotto e in presenza di anomalie contattare il rivenditore o personale qualificato.
- Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo per non invalidare la garanzia. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- accertarsi che il dispositivo a cui viene collegato sia compatibile con il prodotto

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione delle Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

HDMI ADAPTER

WARNING:

Read all instructions and warnings prior to use this product.

Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, fire or explosion, for which damages Purchaser and not Manufacturer is responsible.

The safety of this product is guaranteed by observing the following instructions, so it is necessary to keep them safe for future use.

- The product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- Careful supervision necessary in the presence of children, disabled persons or persons untrained in its use.
- Do not use the product for purposes other than those for which it was manufactured. Use of the product for other than its intended purpose may result in hazardous situations.
- Product intended for indoor use. Do not use outdoors or expose it to the weather.
- Use in dry and dust-free places.
- Do not use the device near bathtubs, showers, swimming pools. Never immerse the product in water or other liquids. Risk of electric shock.
- Keep the product away from heat sources, hot and/or flammable surfaces.
- Check the condition of the product periodically and contact your dealer or qualified personnel if there are any abnormalities.
- Never disassemble the product or attempt to open it as this will void the warranty. There are no user reusable parts inside.
- Make sure that the device to which it is connected is compatible with the product

INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree N° 49 of 14 March 2014

"Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)"
The crossed out bin symbol shown on the equipment indicates that the product must be at the end of its useful life collected separately from other waste. The user must, therefore, give the equipment complete with essential components reached the end of its life in suitable separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, in the ratio of one to one, or 1 to zero for the equipment with longer side less than 25cm.

Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for recycling, treatment and disposal compatible environment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials which the equipment is composed of. Illegal disposal of the product by the user involves the application of sanctions administrative provisions pursuant to Legislative Decree no. Legislative Decree N°49 of 14 March 2014.

ADAPTATEUR HDMI

AVERTISSEMENTS:

Lisez toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut provoquer des dommages, une surchauffe, des fumées toxiques, un incendie ou une explosion, dont l'acheteur et non le fabricant sont responsables.

La sécurité de ce produit est garantie par l'utilisation des instructions suivantes, vous devez donc les conserver pour une utilisation future.

- Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Surveillance attentive nécessaire en présence d'enfants, de personnes handicapées ou de personnes non formées à son utilisation.
- N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit. L'utilisation du produit pour des usages autres que ceux autorisés peut donner lieu à des situations dangereuses.
- Produit destiné à un usage interne. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne l'exposez pas aux éléments.
- Utiliser dans des endroits secs et sans poussière.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de baignoires, de douches ou de piscines. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Risque de choc électrique.
- Conserver le produit à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes et/ou inflammables.
- Vérifiez périodiquement l'état du produit et en cas d'anomalies, contactez le revendeur ou le personnel qualifié.
- Ne démontez jamais le produit et ne tentez jamais de l'ouvrir car cela annulerait la garantie. Il n'y a aucune pièce réutilisable par l'utilisateur à l'intérieur.
- assurez-vous que l'appareil auquel il est connecté est compatible avec le produit

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Conformément au Décret Législatif n° 49 du 14 mars 2014

"Mise en œuvre de la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)", Le symbole de la poubelle barrée indiqué sur l'équipement indique que le produit doit, en fin de vie, être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement, complet avec ses composants essentiels ayant atteint la fin de sa vie, dans des centres de collecte séparée appropriés pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou le retourner au détaillant au moment de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent, dans un rapport de un à un, ou de 1 à zéro pour les équipements ayant un côté de moins de 25 cm.

Une collecte séparée adéquate en vue de la réutilisation ultérieure de l'équipement mis au rebut pour le recyclage, le traitement et l'élimination dans un environnement compatible contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont est composé l'équipement. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives conformément aux dispositions du Décret Législatif n°49 du 14 mars 2014.

HDMI-ADAPTER

WARNUNG:

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Produktschäden, übermäßiger Hitze, giftigen Dämpfen, Bränden oder Explosionen führen. Für diese Schäden ist der Käufer und nicht der Hersteller verantwortlich.

Die Sicherheit dieses Produkts wird durch die Verwendung der folgenden Anweisungen gewährleistet. Bewahren Sie diese daher für den späteren Gebrauch auf.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Sorgfältige Beaufsichtigung in Anwesenheit von Kindern, behinderten Menschen oder nicht in der Bedienung geschulten Personen erforderlich.
- Benutzen Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es gebaut wurde. Die Verwendung des Produkts für andere als die zulässigen Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Produkt für den internen Gebrauch. Nicht im Freien verwenden und nicht den Witterungseinflüssen aussetzen.
- An trockenen und staubfreien Orten verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbädern. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Risiko eines elektrischen Schlages.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, heißen und/oder brennbaren Oberflächen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Status des Produkts und wenden Sie sich bei Unregelmäßigkeiten an den Händler oder qualifiziertes Personal.
- Zerlegen Sie das Produkt niemals und versuchen Sie niemals, es zu öffnen, da dadurch die Garantie erlischt. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wiederverwendbaren Teile.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät, an das es angeschlossen ist, mit dem Produkt kompatibel ist

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER

Gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014

"Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)", Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Gerät zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät zusammen mit seinen wesentlichen Komponenten, die das Ende seiner Lebensdauer erreicht haben, in geeigneten Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder es dem Einzelhändler zurückgeben, wenn er ein neues Gerät gleicher Art im Verhältnis eins zu eins oder eins zu null für Geräte mit einer kürzeren Seite von weniger als 25 cm kauft. Eine angemessene getrennte Sammlung zur anschließenden Wiederverwendung des ausgemusterten Geräts zur Wiederverwertung, Behandlung und Entsorgung in einer umweltverträglichen Umgebung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und das Recycling der Materialien zu fördern, aus denen das Gerät besteht. Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zur Anwendung von Verwaltungsstrafen gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014.



MADE IN CHINA



©2025 AAAmaze®. Produced by SEECON GROUP LIMITED - 88 Kwai Cheong Road, Unit 1203, 12/F., NO. 88 Kwai Cheong Road, Kwai Chung Hong Kong - info@seecongroup.com - Imported and distributed by HUBITECH Srl - Via Gian Galeazzo, 16 20136 Milano (Italy) on behalf of DIMO Spa - info@hubitech.it info@aaamaze.com - All trademarks belong to their respective owners.